
ご使用になる前に



電源オフ状態における動作について

電源ボタンを押して本機をオフした後でも、電源ランプが自動的に緑色に点灯することがあります。



電源ランプが緑色に変わっているときは、放送局が送信している番組表データの取得や、ソフトウェアの更新のための内部処理を行っています。 しばらくすると再び赤色の点灯に戻ります。

※電源ランプの色が変わるときに画面が一瞬だけ少し明るくなることがありますが、故障ではありません。



- ・本機では、主電源を完全にオフにすることはできません。
- ・オフ状態でも、わずかに待機電力を消費します。 長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・外部機器を接続しているときは、外部機器の電源オン・オフは別途で操作をしてください。

彩度の標準値について

最も鮮やかな映像をお楽しみいただくために、本機ではテレビモードでの彩度の標準値を最大の100として工場出荷しております。色が 強すぎる場合は、本体設定にて彩度の値を下げてお使いください(「かんたん操作ガイド」8ページ参照)。

※ AV 入力モードでの彩度の標準値は50です。